

Model strážního domku KkStB typ. listu 4/H s čekárnou 531/H - návod ke stavbě

KBmodel

LAS 4046 TT; LAS 5046 H0



Strážní domek podle normálie 4/H KkStB byl jedním z nejrozšířenějších typů strážních domků především na místních drahách předlitavské části monarchie budovaných podle lokálového zákona z r. 1893, a to na drahách financovaných nebo garantovaných za účasti rakouského státu. Často se používal jako jediná staniční budova v nejmenších stanicích a nákladistiích nebo v zastávkách, kde byla nutná trvalá přítomnost drážního zaměstnance. Někdy se k němu přistavovala dřevěná čekárna podle normálie 531/H. Domky, dnes už často k nepoznání přestavěné, je možno vidět například na pošumavských lokálkách, na trati Mělník – Mšeno, na řadě moravských lokálek i na úzkorozchodných tratích. Na českomoravské transversální dráze se stavěly z neomítnutých cihel a s dřevěnou přístavbou u zadní štítové zdi plnicí funkci hospodářského zázemí (suchý záchod, chlivek, dřevník). Stavebnice tohoto modelu byla zpracována podle dochovaného typového listu.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Vyřízněte z dílu (1) vložené díly (13), (14), (16), (26), (27) a (30). Pro všechny záklopy střech platí, že ohýbací drážka musí být **UVNITŘ** ohybu (v budově); střechy (17), (31) a (34) si dopředu nabarvěte, z rubové strany také po okraji cca 1 cm, barvou znázorňující podbíjení střechy.

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířská barva, temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

Sestava budovy:

- na základní desku (1) postupně lepit obvodové stěny domku (2),(3),(4),(5), představek z 2x (6) a (7);
- Přilepte nabarvenou podlahu čekárny (8);
- na okenní otvory z vnitřku budovy vlepit "zesílení zdí" - špalety 4x (12);
- budovu oblepit dokola podezdívkou (9) - pozor na umístění sklepního okénka;
- přilepit na budovu lizény (štuky štítových stěn) 3x (10) – dvě velké a jedna malá k představku, podélně díly 4x(11);
- vlepit do štítových stěn zevnitř ven pozednice 6x (13), do představku vchodu 3x (14);
- z dílů (18), (19) a (20) sestavte delší stěnu dřevěné čekárny, z dílů (21), (22), (23) a (24) štítovou stěnu dřevěné čekárny;
- s dílem (25) a vytvořenými stěnami sestavte čekárnu, do štítové stěny vlepte vyčnívající hřebenový trám (26) a do dílu (5) – naproti také;
- z dílů 6x (26) a 3x (27) sestavte a nabarvěte lavice do čekárny a vlepte je dovnitř;
- čekárnu zaklopte střechou (29), vlepte jalovou krokvicí (30) na vyčnívající pozednice ve štítové stěně čekárny. Střechu čekárny překryjte krytinou (31);
- Představek vchodu budovy domku zaklopte dílem (15), přilepte nabarvenou jalovou krokvicí (16) a zakryjte střechou (17);
- nyní zaklopte budovu strážního domku dílem (32), vlepte jalové krokvice 2x (33) a zakryjte nabarvenou střechou (34);
- sestavit a nabarvit komín z dílů 4x (35) a osadit komínovou hlavicí (36), vlepit ho do budovy;
- nabarvit aršík s okny, okna sloupnout ze samolepky, přilepit na fólii, přesně obstříhnout a poté vlepit do budovy: 4x (42) zvenčí, 4x (43) zevnitř a 2x (44) podkroví;
- nabarvit a přilepit po stranách oken okenice 8x (45), vlepte nabarvené dveře (41);
- nabarvit a přilepit hřebenáče (37), nabarvit, sestavit a přilepit okapové žlaby 2x (38) a okapové svody 4x (39) a 4x (40);

Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla a akrylátové barvy. Při natírání dbejte toho, aby se barvou nezanesly spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event. kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy.

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, lavičkami, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, rozvodnou a pojistkovou skříní apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 162x96x90mm
TT = 118x64x62mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbrúšení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.