

Model strážního domku LXXXVII/H ZvKČ - návod ke stavbě



LAS 4035 TT

LAS 5035 H0



Strážní domek typového listu LXXXVII/H ZvKČ s čekárnou se stavěl všude tam, kde byla u strážního domku situována zastávka. Prodávaly se zde jízdenky a cestující mohl vyčkat příjezdu vlaku v čekárně. K domku se stavěla i podružná budova pro drobné domácí zvířectvo a se záchodky podle stejného typového listu.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířská barva (např. PRIMALEX), temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 1mm, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

Sestava budovy: Do dílů (4), (5), (6), (7) a (8) vlepte parapety 6x (11), 2x (12) a (13). Z vnitřních stran stěn nalepte na okenní otvory "zesílení zdí" díly (10). Ze základové desky (1) a obvodových stěn (2), (3), (4), (5), (6), (7) a (8) sestavte budovu. Před dveře vlepte schody 2x (9). Budovu oblepte kolem dokola podezdívkou (14) a poté i ozdobnými štuky přes nároží (14A).

Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla a akrylátové barvy. Při natírání dbejte toho, aby se barvou nezanesly spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event. kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném

zaschnutí prvního, trochu řidší. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy. Natřete schody barvou betonu a podezdívku barvou kamene.

Po barvení vlepít nabarvené pozednice (15) do štítů (5), (6) a (7). U záklopů střechy 18 a 19 nabarvit vyčnívající konce krokví, budovu zaklopit. Nalepit barvené jalové krokvice 2x (16) a (17).

Střechy (20) a (21) barvit krytinu, z rubové strany přilepit pobíjení štítů nabarvené díly 4x (22) a 2x (23). Nyní střechy spasovat v úžlabí a přilepit na budovu. Nalepit barevný hřebenáč (24). Sestavit komíny 2x (25) a 2x (26), nabarvit a vsadit do budovy.

Nabarvit, zasklít a přilepit dveře 2x (28). Nabarvit, zasklít folií okna 6x (30) a tato přilepit z vnějšku na budovu do vygravírovaných osazení. Rovněž tak i okna v podkroví 2x (31) a (32). Barvit, zasklít a z vnitřku budovy vlepít vnitřní okna 6x (29). Barvit a přilepit z vnějšku na budovu okenice (33). Barvit a osadit na budovu okapy (34).

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, lavičkami, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, rozvodnou a pojistkovou skříní apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 120x155x90mm
TT = 87x113x63mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
