

## Strážní domek MSCB s čekárnou - návod ke stavbě

*KBmodel*

(LAS 4036 TT, LAS 5036 H0)



*V roce 1872 otevřená Moravskoslezská ústřední dráha (MSCB) si vytvořila typový strážní domek, který později využila i Moravská pohraniční dráha (MGB). Model domku byl zpracován podle typového listu, protože se jich zachovalo už málo, a už vůbec ne v původní podobě. Barevné provedení domku: stěny hladká omítka okrové barvy, podezdívka šedá. Okna umístěna v mělkých výklencích se otevírají ven, dveře se otevírají dovnitř. Okna i dveře jsou natřeny hnědou barvou (šedou nebo zelenou, okna bílá). Střecha krytá bridlicovou čtvercovou krytinou, komíny jsou neomítané.*

**Přípravné práce:** pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

**Potřebné pomůcky a materiál:** lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, drát prům. 1,5mm na okapní svody, nůž s odlamovací čepelí nebo skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6, jemný brusný papír.

**Sestava domku:** Nejprve vyřízněte ze základové desky (1) díly (10), (11) a (14) pro další využití při stavbě. Na díly (2), (5), (7) a (8) nalepte z rubu na okenní otvory špalety (9) tak, aby horní hrana lícovala shorní hranou lícových dílů. Z lícové strany pak do těchto dílů nalepte do okenních otvorů na spodní hranu parapety (10). Nyní sestavte za pomoci základny (1) domek - začněte dílem (3), pokračujte štítovými stěnami (2) a (4). Zde dejte pozor na otvory pro pozednice (14), které budou vlepujány zevnitř budovy tak, aby vyčnívaly ven - ale až po nabarvení budovy. Pokračujte dílem (5), kterým uzavřete hlavní budovu. Poté pokračujte bočními stěnami přístavku (6) a (7) a uzavřete jej štítovou stěnou (8). Vlepte do dveřních otvorů schody (11). Nyní pokračujte v oblepování domku štukováním při horní hraně stěn 2x (16) přístavek a 2x (17) hlavní budova -

