

LAS 4201 TT

LAS 5201 H0



K nádražím patří i různé osvěžovny, kde si mohl znavený cestující dopřát něco pro osvěžení hrdla, žaludku a ducha. Podařilo se mi obstarat ne příliš kvalitní plánec nádražního bufetu v Hukovicích, k tomu nějaká dobová fotka a fotografie ze současnosti a vznikala tato stavbička, která bude zajisté vhodná k mnohé výpravní budově. Stavba nádraží v Hukovicích se datuje rokem 1898 a z této doby je i předloha tohoto modelu.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 1mm, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

Sestava budovy: Před samotnou stavbou modelu doporučuji jednotlivé díly nabarvit, po sestavení modelu pak pouze lepené hrany barvou retušujte.

Z dílu (1) vyjměte díly (9) a (10). Do dílů (5),(6) a (7) vlepďte díly (9) zevnitř tak, aby konce s vybráním vyčnívaly ven jako trámy. Nyní sestavte budovu tak, že začnete dílem (2), který přilepíte na díl (1). Poté díly (3) a (4). Stěnu uzavřete dílem (5). Poté pokračujte díly (6),(7) a (8). Přilepíte před dveře schody 2x (10) a vlepďte do budovy již nabarvené dveře 2x (11). Okna (12) a (13) jsou vyřezané na samolepce, nabarvěte je, sloupněte a nalepíte na průhlednou folii. Tu potom přesně podle obvodu okna obstříhnete. Okna přilepíte na budovu z vnější strany. Nad okna a dveře přilepíte okrasné prvky (14) a (15). U dílů (16) a (17) prohlubte výřez "V" - je to ohýbací drážka, která má být uvnitř ohybu. Před ohýbáním je vhodné ji navlhčit vodou, jde to pak lépe. Budovu zakryjte nejprve dílem (16), přilepíte jej a poté připasujete a přilepíte díl (17). Na vyčnívající trámy ze štítových stran přilepíte jalové krokvice 2x (18) a (19). Nyní připasujete a přilepíte střešní krytinu (20) a (21). Přilepíte nakráčené okapy (22), zábradlí před vchod (23). Sestavte, nabarvěte a vlepďte komín (24).

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, lavičkami, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, rozvodnou a pojistkovou skříň apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 110x130x90mm
TT = 80x 94x63mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
