



**Model čekárny KkStB typ. listu 531/H**  
**"AMALÍN" - návod ke stavbě**  
LAS 4067 TT; LAS 5067 H0



*Na osobních zastávkách byly zhusta budovány lehké, většinou dřevěné přístřešky pro cestující pro ochranu před nepřízní počasí. Bývaly vybaveny lavicí a zpevněnou podlahou. Jak bývalo zvykem u společností budujících železniční síť, byla pro tyto stavby vydána příslušná normálie 531/H. Tyto stavbičky podlehly mnohdy zubu času, ale některé jsou ještě k vidění například na pošumavských lokálkách, na trati Mělník – Mšeno, na řadě moravských lokálek i na úzkorozchodných tratích. Stavebnice tohoto modelu byla zpracována podle dochovaného typového listu.*

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Pro všechny záklopy střech platí, že ohýbací drážka musí být **UVNITŘ** ohybu (v budově). Ohýbací drážku lze mírně proříznout (probrousit) a navlhčit vodou pro snazší ohýbání.

**Doporučení:** střechu (14) si dopředu nabarvěte, z rubové strany také po okraji cca 1 cm, barvou znázorňující podbíjení střechy. Ještě v kartoncích si nabarvěte všechny díly stavebnice, po sestavení do celku průběžně dobarvujte přechody a styky.

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

### **Sestava budovy:**

- základní desku sestavte z dílů (1) a (2), dbejte na přesné sesazení otvorů;
- z dílů (4), (5) a (6) sestavte zadní stěnu čekárny;
- z dílů (7), (8), (9) a (10) sestavte 2x boční stěnu čekárny, vlepte zevnitř ven vyčnívající vazný trám 2x (11);
- do základové desky (1-2) vsadte a vlepte nejprve boční stěny (7-10), poté zadní stěnu (4-6) a uzavřete předním dílem (3);
- vlepte do čekárny lavice z dílů 7x (15) a 3x (16);
- ohněte podle ohýbací drážky záklop střechy (12) a vlepte do čekárny;
- přilepte jalové krokvice 2x (13);
- přilepte barvenou krytinu střechy (14) a stejně barevný hřebenáč (15);
- nabarvit, sestavit a přilepit okapové žlaby 2x (18) a okapové svody 4x (19);

Čekárnu lze dovybavit např. jízdním řádem, reklamními plakáty, názvem zastávky, odpadkovým košem apod.

**Rozměry modelu:** (š x hl x v) H0 = 81x92x95mm  
TT = 59x67x70mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na **domecky.info@centrum.cz** . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na **www.kb-model.eu** . Zde lze také stáhnout i tento návod.*

Karel Barták  
