

Stavebnice modelu výpravní budovy ÖLEG po rekonstrukci



- návod ke stavbě

LAS 4079 TT; LAS 5079 H0



Železniční trať Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 294) je jednokolejná regionální trať. Provoz na trati byl zahájen v roce 1905, postavena firmou bratří Kleinů. Od otevření trati jezdil vlak z Hanušovic do Starého Města čtyřikrát denně. Od roku 1933 zajišťovala provoz ČSD, které tehdy převzaly od společnosti lokální dráhy tendrovou lokomotivu 310.0127 a 10 vozů. Dnes koncová stanice dirigovaná z Hanušovic podle D3 zajišťující provoz motorovými vozy M810. Budovy byly postaveny podle norem ÖLEG. Výpravní budova ŽST Staré Město pod Sněžníkem byla v 07/2016 "rekonstruována" ubouráním obytného křídla a následně revitalizací zbytku budovy do současné podoby.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

Vyřízněte z dílu (1) vložené díly (4), (7) a (15). Pro záklop střechy platí, že ohýbací drážka musí být **UVNITŘ** ohybu (v budově); střechu (29) si dopředu nabarvěte, z rubové strany také po okraji cca 1 cm, barvou znázorňující podbíjení střechy.

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířská barva, temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

Při sestavování modelu doporučuji polocelky a celky průběžně barvit. Detaily rovněž. Dobré pro zpevnění je napouštění drobných dílů vteřinovým lepidlem.

Sestava budovy:

- slepte k sobě díly (3) a (4), (6) a (7);
- na základní desku (1) postupně lepte obvodové stěny domku (2),(3-4),(5), (6-7), do vnitřku budovy vlepte výztuhu (10);
- nad okenní otvory z vnějšku budovy vlepit šambrány 6x (9), přilepit lizény do štítů 2x (8) a na díl (5) nad okna (8A);
- pod okenní otvory vlepte parapety 6x (20), díl (8) profilovanou římsu 2x (21) a z boků 2x (22);
- do budovy vlepte vyčnívající pozednice a vazné trámy 6x (11), přilepte před dveřní otvory schody 4x (12);
- nabarvěte, podlepte folii a vlepte do budovy dveře 4x (13);
- nabarvit aršík s okny, okna (14) sloupnout ze samolepky, přilepit na fólii, přesně obstříhnout a poté sestavit za pomoci špalet (15) do dvojic a pak vlepit do budovy, půdní okna (16) jsou jednoduchá, vlepte kryt elektrorozvodny (17);
- nabarvěte a přilepte jalové krokvice 2x (18) do štítových stěn na vyčnívající pozednice (11);
- slepte k sobě, přebruste a nabarvěte nosnou konstrukci střechy verandy 2x (19);
- sestavte z dílů 2x (23) a 20x (24) lavičky a umístěte je na verandu. Dveře pokladny osadte mříží (25), mezi sloupy nosné konstrukce střechy verandy osadte zábradlí 3x (26);
- zaklopte verandu střechou (27), z proužků papíru vyrobte návětrné plechy na kraje střechy a po jejich osazení přilepte nabarvenou střechu (28);
- zaklopte střechu hlavní budovy dílem (29) a osadte krytinou (30);
- přilepte hřebenáče (31), sestavte komín (32) a vlepte do budovy;
- osadte okapové žlaby 2x (34), z dílů 4x (35) slepte okapové svody a po nabarvení je přilepte k okapovým žlabům;
- nabarvěte a osadte zábradlí (36);

Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla a akrylátové barvy. Při natírání dbejte toho, aby se barvou nezanesly spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event. kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy.

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, hasicím přístrojem apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 208 x 125 x 90mm
TT = 151 x 91 x 65mm
N = 113 x 68 x 35mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj zvláštní způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.

 Karel Barták®