



Dům č.p. 7 je malým stavením, umístěným na okraji města ve vznikající řadové zástavbě s dřevěnou přístavbou k zadnímu traktu na malém dvorku, jako doplňující řadový domek k již prodávaným stavebnicím domkům čp. 8 a 9. Motiv domku byl volně zpracován podle stránek kolegy modeláře Michala Šuly na <http://tt-kraj.blogspot.cz/>, kde je domek sice situován do období let 1928-1939, ale tyto domky přetrvávají leckde i do dnešních dnů. Stavebnice má variabilní možnost přístavby - vstupní dveře na dvorek vpravo anebo vlevo, umístění na kraj nebo doprostřed zadní stěny domku.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Některé díly doporučuji před sestavením domku nabarvit, usnadňuje to pozdější dobarvování sestaveného domku.

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířskou barvu, temperové, lihové či syntetické barvy, drátek o průměru 0,5 (0,3)mm na rameno vodní pumpy, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, starý zubní kartáček na čištění dílů po vyříznutí z kartonku.

Sestava budovy:

- Nejprve vyřízněte z kartonků jednotlivé díly domku, u dílu (2) a (4) nalepte z **rubové** strany díly (13) – špalety okenních otvorů a díl (17A) – dveřní otvor;
- Na základovou desku (1) sestavte budovu z dílů (2), 2x (3) a (4);
- Zvažte si, kde chcete mít vstupní dveře z přístavby na dvorek a podle toho vyřízněte podle vyznačení dveřní otvor v dílu (5) anebo (6), s dílem (7) a (8) sestavte dřevěnou přístavbu;
- Domek zaklopte střechou (9) a z vnitřní strany vlepte díl (10) jako čelní stranu mansardy;
- Slepťe a přilepte schody ke vstupním dveřím domku z ulice 2x (11) a ze dvorku 2x (12);
- Domek si nabarvěte podle svého zvoleného barevného schématu, přilepte k zadnímu traktu do dvora dřevěnou přístavbu;
- Nabarvěte a nalepte okna na průhlednou fólii, po obstrihnutí přilepte díly 9x (16) z venkovní strany domku, díly 9x (15) zevnitř a díl (14) na díl (10) – podkroví, zbytkem fólie zasklete za pomoci vteřinového lepidla i okna přístavby;

- Vlepte nabarvené dveře (17) ke hlavnímu chodu a (18) ze dvora, slepte dohromady „zády k sobě“ díly (19) a (20), nabarvěte a přilepte jako střechu přístavby;
- Nabarvěte díly (21), (23) a (25) barvou střešní krytiny. Přečnivající okraj střechy (23) podlepte nabarveným dílem znázorňujícím podbíjení (22). POKUD budete domek zařazovat do sestavy řadových domků k dalšímu domku, přečnivající část střechy odřízněte! Střechu přikryjte díly (21) a (23);
- Zhotovte náznak protipožárního štítu z dílu (24), který přilepte na pravou stranu - hranu střechy a překryjte ho dílem (25);
- Sestavte a nabarvěte komíny z dílů (27) a (28) a vlepte je do budovy, kolem komínů zhotovte z barvených proužků kancelářského papíru oplechování jako u skutečného domku;
- Na střechu umístěte níže mezi komíny vikýř (26), nad něj mezi komíny komínovou lávku (32);
- Na střechu přilepte nabarvené hřebenače (29) a okapové rýny (30). Svody dešťové vody 4x (31) slepte po dvou kusech vždy „zády“ k sobě, nabarvěte a vlepte na konce okapů;
- Na podezdívku z uliční strany přilepte kryty sklepních okének 2x (39) a na dvorek k přístavbě poklop od žumpy (36);
- Plotové sloupky slepte vždy po dvou kusech (33) zády k sobě, na konci seřízněte do tupé špičky, ploty (34) přilepte na svlaky (35) a **po zaschnutí** lepidla vyřízněte, nabarvěte a sestavte plot;
- Pumpu sestavte z dílů 3x (40) – skruž s víkem a 2x(41) – slepit zády k sobě a opracovat po napuštění vteřinovým lepidlem do kulata, madlo pumpy zhotovte z přilepeného naohýbaného drátku, pumu nabarvěte a umístěte na dvorek;
- Lavičku sestavte z dílů (37) a (38), o 1mm zkrátte nohy lavičky a umístěte ji, kam potřebujete.

Barvení modelu: Doporučuje se použít malířskou barvu smíchanou s několika kapkami disperzního lepidla a dobarvený tónovacími barvami, nebo temperami. Osvědčilo se nanášení barvy molitanovou houbičkou. První vrstvu je možno po zaschnutí lehce přebrousit, zejména v rozích, odstranit případné kapky v rozích otvorů. Druhý nátěr trochu řidší, dobarvený. Po zaschnutí znovu přebrousit, dočistit rohy okenních otvorů a dveří. Další barvení, např. okenních rámců, komínů, dveří, dobarvování patiny se doporučuje použít lihové barvy - eliminuje se tím vliv vody na karton a papír. Při barvení dbejte na vygravírované dřevěné plochy - dveře, dvířka a vrata. Natřete schody barvou betonu; podezdívku a chodník před domkem barvou kamene.

Střechu se doporučuje napřed svrchu natřít (nastříkat barevným sprejem) barvou odpovídajícím odstínu tašek - terakota, ze strany podbíjení nabarvit hnědou, bílou nebo hnědošedou barvou (prkna podbíjení). Poté přilepit pod zátěží na budovu.

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako venkovním osvětlením, rozvodnou a pojistkovou skříní apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 127x153x91mm;
TT = 92x111x66mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbrúsení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný. Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
®