

Příruční sklad velký samostatně stojící

KBmodel

– Návod ke stavbě

LAS 4040_S TT

LAS 5040_S H0



V době rozmachu železniční přepravy byl na každém nádraží sklad pro přepravované zboží a pokud měly stanice pro přepravu zboží omezená oprávnění, určitě se v nich našlo aspoň příruční skladiště, občas stojící samostatně vedle výpravní budovy. Tato skladiště byla většinou stavěna podle typového listu KkStB LXXXI/H z roku 1901. Takové příruční skladiště je možno ještě dnes spatřit např. ve stanici Všeradice.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál: temperové, lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění dílů.

Doporučuji v průběhu stavby barvení dílů hlavně na stycích, hranách apod. - na místech, kde se po slepení celku budou špatně barvit.

Sestavení skladu:

- Sestavte budovu skladu ze základny (1), obvodových stěn (2), (3), (4) a (5). Podezdívku a konstrukci skladu nabarvete podle vlastní předlohy.
- Nyní sklad oblepte „prkennými“ stěnami (6), 2x (7) a (8)+(9). Nabarvete a vlepte zevnitř vyčnívající konstrukce krovu 6x (10).
- Napasujte a vlepte záklop střechy (11) - pozor, **ohýbací drážka musí být uvnitř ohybu!** Doporučuji před ohýbáním drážku mírně navlhčit vodou.
- Přilepte jalovou krokvicí 2x(12);
- Nabarvete z rubu střechy okraj cca 15mm jako "podbití střechy", střechu narýhujte podle středové osy a přehněte, nalepte na budovu (sklad měl střechu krytou většinou stejnou krytinou jako výpravní budova);
- Přilepte hřebenáč (14), okapové žlaby 2x (15), zkompletujte okapové svody (16) vždy 2 a 2 "zády" k sobě a přilepte na budovu.
- "zasklete" folií okno.

Rozměry modelu: (šířka x hloubka x výška): H0 82x70x85mm,
TT 59x51x62mm

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

 Karel Barták