

Model budovy zastávky ONWB Horní Nová Ves - návod ke stavbě



LAS 4014 TT LAS 5014 H0



Zastávka Horní Nová Ves je umístěna na trati 040 Ostroměř-Stará Paka, za stanicí Lázně Bělohrad. Jde o poměrně frekventovanou neelektrifikovanou rychlíkovou trať s významnou dopravou do Trutnova. Samotná zastávka je situována poměrně daleko od obce, v polích na svahu. Poblíž je pouze bývalý strážní domek, který sloužil pravděpodobně k ubytování obsluhy zastávky. Od roku 1997 je budova zastávky neobsazená, což se negativně odráží na vnitřním vybavení čekárny a na okolí zastávky.

Přípravné práce: Před samotnou prací si pečlivě prostudujte stavebnici, promyslete jednotlivé kroky stavby. Připravte si pomůcky a materiál. Jednotlivé díly z kartonků vyřezejte, to i místa prořežů tak, aby šel díl lehce z kartonu vyjmout. Na rub si poznačte tužkou čísla dílů (tam kde je to třeba). V žádném případě díly nevytrhávejte, mohli byste si je poškodit. Díly očistěte kartáčkem od popílku po výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, bílá, šedá), lepidla Herkules a sekundové, možno modelářský tmel (např. Tamiya). Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štetce č. 4-6, kartáček a měkká mazací pryž na čištění dílů.

Sestava budovy:

- Na základní desku (1) přilepte postupně obvodové zdi čísla (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) a (10);
- Budovu oblepte dokola zvýšenou podezdívkou - soklem č. (11);
- Spoje budovy v rozích doporučuji přetřít vteřinovým lepidlem, následně přetmelit rohy modelářským rychleschnoucím tmelem a přebrousit;
- Budovu nabarvit barvou podle zvolené předlohy;
- Přilepit nabarvené dřevěné obklady štítů (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) a (21);
- Vlepit do budovy nabarvené vyčnívající konce jalových krokvic a vazných trámů 9x (22);
- Připasovat a nalepit záklop střechy (23) a (24), přilepit nabarvené jalové krokvice (25) a 2x (26);
- Přilepit nabarvenou střešní krytinu (27) a (28), přilepit nabarvené hřebenáče 2x (29);

- Osadit nabarvené okapy (30) a zkompletované nabarvené svody dešťové vody 6x (31);
- Nabarvit a zasklít folií dveře 2x (32) a (33) a tyto osadit na svá místa;
- Okna jsou vypálena na samolepicí folii, takže odpadá riskantní práce se vteřinovým lepidlem - díly 3x (34) nalepte na fólii, na ně nabarvené rámy 3x (35), okna obstříhnete z fólie s přesahem dokola cca 2mm a vlepte do budovy. Zrovna tak i okna 2x (36) - (37). Okénko (40) je jednoduché, bez rámu do WC v rohu budovy. Rám okna po nabarvení vlepte do budovy, okno (39) nalepte na fólii, obstříhnete s malým cca 0,5mm přesahem a vlepte do rámu v pootevřené poloze;
- Z dílů (41) a (42) zkompletujte komín, po jeho nabarvení jej vlepte do budovy;
- Z dílů (43) a (44) sestavte lavičku a umístěte ji dle vlastního uvážení k budově,

Model je možno dotvořit dalšími detaily jako např., venkovním osvětlením, rozvodnou a pojistkovou skříň, stožárem přívodu el. energie apod.

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Rozměry modelu:

H0: 130x80mm, výška cca 60mm

TT: 94x58mm, výška cca 45mm

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
KBmodel

