

Příruční sklad typového listu LXXXI/H – Návod ke stavbě



LAS 4012 TT

LAS 5012 H0



V době rozmachu železniční přepravy byl na každém nádraží sklad pro přepravované zboží a pokud měly stanice pro přepravu zboží omezená oprávnění, určitě se v nich našlo aspoň příruční skladiště přistavěné ke štítové zdi čekárny. Tato skladiště byla většinou stavěna podle typového listu KkStB LXXXI/H z roku 1901. Takové příruční skladiště je možno ještě dnes spatřit např. ve stanici Holostřevy a mnoha dalších.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál: temperové, lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění dílů.

Doporučuji v průběhu stavby barvení dílů hlavně na stycích, hranách apod. - na místech, kde se po slepení celku budou špatně barvit.

Sestavení skladu: Protože je sklad koncipován jako přístavba stavebnic LAS 5010/4010 a LAS 5013 /4013 a dalších výpravních budov ZvKČ stejné třídy, je k němu dodávána i protipožární štítová stěna (č.1 a 2), kterou lze nahradit

příslušnou stěnu stavebnice výpravní budovy. Stěnu sestavte z jednoho dílu (1) a dvou dílů (2) slepených na sebe.

- Díl (3) vlepte do dílu (1) tak, aby vyčníval ven z budovy. Dbejte na to, aby popis na stěně byl situován směrem ven z výpravní budovy - tj. do skladu.
- Nyní sestavte budovu skladu ze základny (6), obvodových stěn 2x (4) a (5). Podezdívku a konstrukci skladu nabarvěte podle vlastní předlohy. Poté přisadte budovu skladu ke štítové stěně výpravní budovy tak, aby zámký zapadly do výřezů ve stěně.
- Nyní sklad oblepte „prkennými“ stěnami 2x (7) a (8)+(9). Nabarvěte a vlepte zevnitř vyčnívající konstrukce krovu 3x (10).
- Napasujte a vlepte záklop střechy (11) - pozor, **ohýbací drážka musí být uvnitř ohybu!** Doporučuji před ohýbáním drážku mírně navlhčit vodou.
- Přilepte jalovou krokvicí (12);
- Nabarvěte z rubu střechy okraj cca 15mm jako "podbití střechy", střechu narýhujte podle středové osy a přehněte, nalepte na budovu (sklad měl střechu krytou stejnou krytinou jako výpravní budova);
- Přilepte hřebenáč (14), okapové žlaby 2x (15), zkompletujte okapové svody (16) vždy 2 a 2 "zády" k sobě a přilepte na budovu.
- "zasklete" folií okno.
- Na hřeben protipožární stěny nalepte "oplechování" (17).

Rozměry modelu: (šířka x hloubka x výška): H0 71x70x85mm,
TT 51x51x62mm

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

 Karel Barták
KBmodel