

Záchody pro cestující 549/H KkStB – návod ke stavbě



LAS 4008 TT | LAS 5008 H0



Záchody pro cestující se dvěma dřevníky podle **typového listu 549/H KkStB**. Stavěly se tam, kde byl ve staniční budově jeden byt, tj. tento objekt patří ke staničním budovám podle normálií LV/H až LVII/H ZvKČ nebo 14/H a 15/H KkStB. Do septiku byly zaústěny oba záchody (pánský i dámský). Záchodek byl dřevěný, natíral se barevně většinou v souladu s výpravní budovou a skladem, střecha byla kryta stejnou krytinou jako výpravní budova. Samozřejmě s postupem času docházelo k rozdílnostem díky různým opravám.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonů, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráňte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál: lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č.4-6.

Sestava domku: Vzhledem ke konstrukci domku doporučuji natírat díly již před sestavením, po sestavení pouze doladit drobné nedostatky. Pro natírání

samotné doporučuji lihové nebo syntetické barvy, protože neobsahují vodu, která by byla pro karton, ze kterého je stavebnice vyrobena, naprosto nevhodná.

- Na díly (2) a (4) přilepte díly (3), vlepte zevnitř díly 6x (8) jako vyčnívající trámký střešní konstrukce;
- Za pomoci základny (1) a dílů (2), (4), (5) a (6) sestavte obvodové stěny domku, před tím si však rozmyslete, které dveře chcete mít otevřené a vyříznete příslušnou partii ve stěně;
- Sestavte a vlepte dovnitř „kadibudku“ díl (7), pokud chcete dovnitř vyrobit přepážky, je nyní ta vhodná chvíle;
- Zaklopte střechu dílem (9) – pozor na správnou orientaci. Ohýbací drážka má být uvnitř ohybu, před ohnutím doporučuji navlhčit vodou;
- Na vyčnívající trámký (8) přilepte jalové krokvice 2x (10);
- Přilepte nabarvenou střechu (11);
- Sestavte dveře (12) – pokud je budete lepit jako zavřené, stačí vnější polovina dveří (bez svlaků) přilepit na své místo;
- Na dveře (12) – ty které chcete nechat otevřené – zevnitř nalepte svlaky (13) a dveře přilepte na hranu na své místo;
- Přilepte víko žumpy (14);
- Na střechu přilepte nabarvený hřebenáč (15) a okapové žlaby 2x (16)

Ze štítu olemujte okraj střechy tzv. návětrnými lištami. Budovu je vhodné přestříkat bezbarvým matným lakem na nábytek (ve spreji), model se tím zpevní. Poté lze lépe aplikovat patinátory.

Rozměry modelu: V H0 (šířka x hloubka x výška): 70x70x60mm;
ve velikosti TT: 50x50x40mm.

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů, nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
