



Podružná budova se stavěla všude tam, kde byl ubytován železniční personál. V tomto případě jeden zaměstnanec plus jeho rodina. Pro domácí hospodářství zde byl chlívek na drobná domácí zvířata, kůlna na topivo a suchý záchod zaústěný spolu s odpadem z chléva do společné žumpy. Přináleží ke strážnímu domku podle typového listu LXXXVII.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: dřevěné nosníky 1,5x1,5mm (pro velikost H0) nebo 1 x 1mm (pro velikost TT), lihové či syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, oboustranná samolepicí páska („páska na koberce“) na instalaci střešní krytiny, průhledná fólie na zasklení okna. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

Sestava budovy: Základovou desku (1) natřete barvou betonu. Díl (4) vytvarujte tak, že z něho vznikne zadní stěna záchodu a suchý záchod (podle nákresu na dílu 5) a slepte ho. Poté z dílů (3),(4) a (5) sestavte záchod a vlepte jej do středu základové desky (1). Pokud chcete mít dveře záchodu otevřené, tak záchod vybarvěte (vlastní fantazii se meze nekladou). Nyní přilepte díl (2), obě štítové stěny (6) a (9) a uzavřete zadní stěnou (8). Na díl (6) přilepte pobíjení štítu (7). Část s chlívkem je zděná a proto je potřeba (po dveře k záchodu) budovu natřít malířskou barvou. Vlepte vyčnívající jalové krokvice 6x (11) zevnitř budovy ven.

