

# Strážní domek KkStB typ 18/a 1896 - návod ke stavbě

LAS 4003 TT; LAS 5003 H0

*KBmodel*



"Již v 19. století docházelo na území tehdejšího Rakouska-Uherska k normalizaci na železnici, a to nejen u K.k. Österreichische Staatbahnen (KkStB), ale i u soukromých společností. Normalizovalo se vše: přijímací budovy, skladiště, výtopyny, kůlny, rampy, studny, toalety i strážní domky. Strážní domek je typu 18/a a plán byl schválen ředitelstvím K.k.St.B. ve Vídni v květnu 1896. Těchto strážních domků byla postavena řada na různých místech. Postupem času byly všelijak upravovány. Dnes se již nepoužívají, většina jich je už zbourána, některé byly upraveny na rekreační objekty."

Před započítím přípravných prací si pozorně prostudujte stavebnici a návod a promyslete si stavební postup. Připravte si potřebné nářadí a pomůcky. Díly ze stavebnice zásadně NEVYTRHÁVEJTE, ale vyřezávejte tak, aby šly lehce z kartonu vyjmout. V opačném případě hrozí jejich nenávratné poškození.

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** lihové modelářské barvy, drátek o průměru 1mm na okapové svody, disperzní a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

**Přípravné práce:** Po sestavení plošných dílů doporučuji tyto průběžně barvit, po sestavení do celku pak dobarvit.

**Připravte si plošné díly - stěny budovy:**

- na díly (2), (3), (4) a (6) přilepte do okenních otvorů parapetní římsy (12), do dílu (8) díl (13) a do obou štítů (3) a (4) vlepte k půdním okénkům parapety (14);
- na tyto díly nalepte nadokenní oblouky 10x (10) a na díl (8) oblouk (11);
- zaslepte okenní otvory v dílu (4) a (6) – větší okno;

**Nyní sestavte budovu:**

- na základnu (1) usadte díl (2), k němu přilepte postupně díly (3) a (4) a uzavřete dílem (5). Sestavte přístavek z dílů (6), (7) a (8);

- budovu oblepte kolem dokola podezdívkou č. (15). Zrovna tak i ozdobným cihlovým páskem č. (16) ve výšce okenních parapetních říms;
- přilepte podstřešní římsu - nejprve boční stěny č. (17), (18) a (19) a pak štítové stěny nejprve díly (20) a na ně díly (21);
- přilepte schody (31) a (32) před oboje dveře;
- do štítových stěn (3) a (4) vlepte zevnitř vyčnívající pozednice (23), do přístavku 3x(24);
- u dílů (27) a (28) – záklop střechy – nabarvěte konce vyčnívajících krokvic, díly ohněte tak, aby ohýbací drážka byla uvnitř ohybu a vpusťte a vlepte je do budovy – tím budovu svrchu uzavřete;
- do budovy zevnitř vlepte kolem okenních otvorů špalety (25) a u přístavku číslo (26);
- na vyčnívající pozednice (23) a (24) přilepte zvenčí jalové krokvice 2x (29) a (30);
- střechu (33) a (34) z lícové strany nabarvěte barvou vámi zvolené krytiny, z vnitřní strany cca 15mm od okraje barvou znázorňující podbíjení střechy, střechu napasujte a přilepte na budovu. Doporučuji v míst styku obou dílů (úžlabí) vlepít před pokládáním samotné střechy pásek nabarveného kancelářského papíru jako zpevňující prvek;
- sestavte komín z dílů (35) a (36) a vlepte jej po nabarvení do budovy;
- okénka jsou na samolepce, proto je s jejich „zasklíváním“ snadná a čistá práce – okénka 8x (35), 1x (37) a 2x (39) po jejich nabarvení přilepte na průhlednou fólii, poté obstříhňte přesně po obvodu a vlepte zvenčí do vygravírovaných osazení v okenních otvorech budovy;
- okénka 8x (36), 1x (38) po nabarvení, zasklení a obstříhnuté vlepte z vnitřku budovy na příslušné okenní otvory tak, aby se příčky v oknech kryly;
- dveře (40) a (41) nabarvěte, č. (40) podlepte kouskem folie pomocí vteřinového lepidla a vlepte do budovy;
- na hřeben střech budovy přilepte nabarvený hřebenáč (37) a na vyčnívající konce krokvic okapové žlaby (38) které z vrchní – ploché – strany nabarvěte černou matnou barvou, z oblé strany pak barvou klempířských prvků;

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, nežli konkrétní modelářské techniky. Každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

**Rozměry modelu (š x h x v):**

H0	125 x 100 x 85mm
TT	91 x 73 x 62 mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu). Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, nežli konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na e-mail: [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz) . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu) . Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták  
