

Návod na sestavení stavebnice Stavědlo St2 Kutná Hora město

KBmodel[®]

LAS 5033 H0
LAS 4033 TT
(autor: Pavel Čáp)



Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy (nebo malířskou barvu), lepidla disperzní a sekundové. Zbytky drátků různých průměrů. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6. Bezbarvý matný lak ve spreji.

Sestava budovy (stavební návod):

- 1) K základové desce (1) za pomoci podlahy (2) postupně přilepujte plášť budovy z dílů (3), (6), (7) a (8);
- 2) Sestavte stupně schodů, obdélníkový díl (9) je vždy spodní, na něj přilepit díl (10). Přebývajícím dílem (10) přijde obdobně přilepit pod zápraží v podlaze (2), přilepit bočnice schodů, na stranu ke kolejším dílům (11), z druhé strany (12).

Poznámka: rohy budovy, jakož i zámky v bocích pro podlahu je možno přelepit kouskem třeba novinového papíru, napustit kyanoakrylátovým (vteřinovým) lepidlem a následně přebrousit a pak barvit.

- 3) Nyní budovu i některé další díly natřít: zápraží na základně i podlaze, korunu komína (28) a stupně schodů nejlépe lihovou barvou v barvě betonu. Stěny budovy podle vašeho barevného schématu;
- 4) Vždy 2 profily "U" díl (13) slepte zády k sobě, vložte do budovy tak, aby krátké konce vyčnívaly z boků budovy ven jako viditelné konce průběžných trámů střechy (doporučuji před tím barvit);

- 5) Okna jsou složena ze dvou dílů, které je třeba slepit. Na díly spodní (14), (16), (18), (20), (22) přilepit vrchní (15), (17), (19), (21), (23) tak, aby jejich rámečky přesně lícovaly. Jsou řezána do **samolepky** a tuto lze barvit lihovými barvami. Doporučuji před vrstvením barvit. Poté zasklít folií (díky samolepce je práce čistší a rychlejší) ;
- 6) Okna a dveře vsadit do budovy, možno doplnit vlastním vnitřním vybavením;
- 7) Z dílů (24) a (25) sestavit střechu - slepit "zády" k sobě. Pozor na správnou orientaci, oba díly slepit stejným směrem (širší přesahující částí ke kolejím, komínem od kolejí), přesně lícovat musí otvor pro komín. Ze spodní strany střechy (na díl (25)) přilepte díl (26) kresbou prken dolů. Střechu usadte na budovu, přilepte na díly (13);
- 8) Vlepte sestavený a nabarvený komín - díly (27) a (28);
- 9) Žebřík (29) vlepte z boku budovy podle skutečné předlohy, zařízněte na rozměr, nabarvěte, připravte otvory pro uchycení a přilepte k budově;
- 10) Z dílů 2x (30) přilepených "zády" k sobě vyrobte svod okapové vody, nabarvěte a spolu s okapem (31) umístěte na okraj střechy budovy;
- 11) Možno oplechovat parapety (např. z hliníkové fólie).

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 = 95x70x55mm

TT = 70x51x40mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný. Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.



Karel Barták
KBmodel®