

## Model výpravní budovy LIX/H ZvKČ - návod ke stavbě



LAS 4052 TT

LAS 5052 H0



*Budova typového listu LIX/H Zemského výboru Království Českého je používána na našich regionálních tratích poměrně často. Jedna z mnoha je i budova stanice Skalsko v nadmořské výšce 312m na trati č. 076 – Mladá Boleslav – Mšeno - Mělník. Provoz na této lokální trati KkStB byl zahájen 1905, jako nezávislý s veškerou dopravou. Trať je neelektrizovaná, jednokolejná. Z této stavebnice je možno postavit další budovy stejných staničních budov, jako např. Sázava – Černé Budy, Ratboř apod.*

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** maliřskou barvu, temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček a guma na čištění laserovaných dílů.

**Stavebnice je určena pro zkušené modeláře!**

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Před lepením je na hranách očistěte od popílku vzniklého při výrobě.

### **Sestava budovy:**

- Sestavte základovou desku z dílů č. (1A), (1B) a (1C). V místě dlažby verandu natřete šedou barvou – imitaci betonových dlaždic a obrubníků;
- Vlepte stěnu č. (2), na ní navazující stěnu díl (3) a (5) a uzavřete stěnou číslo (4);
- Pokračujte stěnou služebního křídla (7) a (9), uzavřete ho štítovou stěnou (10);
- Pokračujte obytným křídlem stěnou (11) a (13), uzavřete štítovou stěnou (14);
- Do okenních otvorů vlepte parapety (15). Přilepte zdvojené schody (16) a (17) v místech dveřních otvorů;
- Následuje nalepení podezdívky (18) po celém obvodu budovy s přerušením u dveřních otvorů. **Pozor** – v místě podlahy verandy, jakož i u odtokových výpustí okapové roury podezdívku zužte o tloušťku dílu (1);
- Přilepte lizény (21),(23) a (25) ve štítech;

- Poté na ryskami vyznačenou horní hranu stěny přilepte ozdobnou římsu 2x(19), 2x (20), 2x (22) a 2x (24);
- **Natírání budovy:** osvědčila se směs malířské barvy obarvená tónovacími barvami nebo temperami a smíchaná s několika kapkami disperzního lepidla. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší barvou. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií vaší předlohy. Natřete schody barvou betonu a podezdívku barvou kamene.
- Vlepte do budovy nabarvené pozednice a konce trámů 18x(11) a na ně umístěte jalové krokvice 2x(6), (8) a (12);
- Vlepit natřené, sestavené a zasklená okna – půdní okénka 4x(32) jsou jednoduchá, zbylá okna dvojitá špaletová (díly (33)+ špalety (34)), velká okna jsou dvoudílná – díl (35) přilepit na díl (36), poté mezi dvojici (35+36) vlepit špaletu (37) – doporučuji nejprve natřít a až poté lepit na průhlednou fólii;
- Natřít, sestavit, zasklít a vlepit dveře (díly (39) a 3x(40));
- Veranda: Splete dohromady díly 2x (38) a natřete příslušnou barvou. Poté zdvojený díl (38) usadíte do otvorů v dílu (1) a zalepte. Na horní hranu umístěte díl (19). Přilepte střechu verandy (39) natřenou příslušnou barvou;
- Zaklopte budovu díly (29), (30) a (31), nabarvete přečnávající konce krovů;
- Střecha: díly (40),(41) a (42), z vnitřní strany při okraji natřít šedohnědou nebo krémovou barvou (podbíjení, bednění), poté přehnout a nalepit na budovu;
- Sestavit a nabarvit komíny z dílů (43), (44), (45) a (46) a vlepit do otvorů ve střeše.
- Na hřeben přilepit hřebenáče 3x (47);
- Nalepit okapy 5x(51) a zkompletovat - vždy 2a2 "zády" k sobě svody dešťové vody 6x(52) a 4x(53);
- Přilepit komínové lávky (49) a k jejich okraji vikýře (50). Do otvoru ve střeše nad WC vyrobte z trubičky a vlepte odvětrávací komínek;
- Osadíte tabule s názvem stanice 3x(48);

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily, jako telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, výlevkou, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, rozvodnou a pojistkovou skříň apod.

**Rozměry modelu:** (š x hl x v)

H0 = 320x140x95mm;

TT = 232x102x70mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Zde lze také stáhnout i tento návod.*

Karel Barták®  
