

## Model podružné budovy 107/H KkStB - návod ke stavbě



LAS 4060 TT

LAS 5060 H0



*Podružná budova pro drobné domácí zvířectvo a se záchodky podle typového listu 107/H sestavěla k jednoduchému strážnímu domku. Jednalo se kůlnu na betonových nebo kamenných základech se žumpou pro záchod a chlívky pro prase a kozu. Dvoustranné žlaby umožňovaly krmit prase zvenčí kůlny. Nad prasečákem byly umístěny kurníky pro drůbež.*

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** malířská barva (např. PRIMALEX), temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na zasklení oken, drátek o průměru 1,5, resp. 1mm, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

**Sestava budovy:** Do dílů (1) a (2) vlepte z vnitřní strany pozednice (3) tak, aby zaoblené konce vyčnívaly ze štítu ven. Nabarvit základovou desku (4) barvou betonu. Poté z dílů (1), (2), (4), (5) a (6) sestavte budovu. Pokud budete chtít mít otevřené dveře od záchodku (první dveře od levého kraje budovy), tak z dílu (21) sestavte vnitřní část záchodku a vlepte ji do budovy. Záklop střechy (8) s naznačenými krokviemi opatrně ve vygravírované drážce navlhčete štětečkem vodou, usnadní to ohyb v místě drážky. Po ohnutí přilepte záklop na budovu. Na vyčnívající pozednice (3) přilepte jalové krokve 2x (10). Nyní barvení budovy, zároveň i dřevěné díly na kartonu 4. Nabarvit střechu (9) a přilepit na budovu. Nabarvit a přilepit hřebenáče (20).

Přilepit na základovou desku víko žumpy (11). Ohnout a vlepít schody do kurníků (12). Naohýbat, sestavit a vlepít do drážek v čelní stěně (6) krytý žlab pro krmení (13). Kdo chce mít na budově pootevřené či zcela otevřené dveře, bude dveře (14), (16) a (18) obývat a lepit k sobě, aby byly oboustranné, a z vnitřní strany přilepí svlaky (15), (17) a (19). Pokud bude někdo chtít dveře zavřené, stačí mu dveře přeříznout a přilepit na budovu vnější díly s tím, že svlaky nepoužije. Dobarvit, sjednotit.

**Rozměry modelu:** (š x hl x v) H0 = 76x50x45mm;  
TT = 55x35x32mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbrúšení přesahu přes hranu).

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz) . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu) . Zde lze také stáhnout i tento návod.*

Karel Barták  


