

## Model podružné budovy XCII/H ZvKČ - návod ke stavbě



LAS 4062 TT

LAS 5062 H0



*Podružná budova pro drobné domácí zvířectvo a se záchodky pro cestující podle typového listu XCII/H ZvKČ se stavěla k větší drážní budově se dvěma byty, protože obsahovala 2 chlívký. Jednalo se kůlnu na betonových nebo kamenných základech se žumpou pro záchod a chlívký pro prase nebo kozu.*

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), průhledná fólie na zasklení oken, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

**Sestava budovy:** Z dílu (1) vyřízněte díly (5), (10) a (12). Na díly (2) a (4) přilepte bednění štítů (3). Do dílů (2) a (4) vlepte pozednice (5). Na základovou desku (1) postupně přilepte díly (2), (4) a 2x (6). Nyní vlepte záchod (7). Na základovou desku (1) přilepte do dvorku poklopy do žumpy 2x (8). Budovu zaklopte dílem (9) - gravírovanou rýhu uprostřed dílu navlhčete vodou, bude se snáze ohýbat. Ohýbejte rýhou dovnitř. Na vyčnívající pozednice přilepte jalové krokvice (10). Přilepte střešní krytinu (11). Dveře (13) ohněte a z vnitřní strany nalepte svlaky (14). Vlepte do otevřených dveřních otvorů. Kdo chce nechat dveře zavřené, nevyřezává otvory ale nalepí na ně zvenčí polovinu dílu (13).

Plotové sloupky (12) vlepte do otvorů v základové desce (1). Sestavte plot - na díl (16 - svlaky) přilepte svrchu díl (15), po zaschnutí díl (16) teprve nyní vyřízněte z podložky. Obdobně i u branky (17) a (18). Plot příslušně zkraťte a vlepte po obvodu dvorku ke sloupkům (12). Přilepte návětrná prkna (19) na štíty. Na střechu pak nabarvené hřebenače (20) a usadte okapové žlaby (21). Svody ze žlabů vyrobte z vytvarovaného a natřeného drátku. Po nabarvení budovy je možno okna zasklít z vnitřní strany průhlednou folií.

**Rozměry modelu:** (š x hl x v) H0 = 115x75x48mm  
TT = 78x55x35mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz) . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu) . Zde lze také stáhnout i tento návod.*

Karel Barták  
**KBmodel**

