

Model rodinného domku 70.tých let „Šumperák“ - návod ke stavbě



LAS 4107 TT

LAS 5107 H0



Šumperák je označení pro typ rodinného domu, jehož projekt vznikl na konci 60. let 20. století. První dům navrhl projektant Josef Vaněk pro tehdejšího ředitele nemocnice v Šumperku. Podle něj se pak ujalo lidové označení šumperák. Oficiální název zněl "rodinný dům typu V". Druhý dům tohoto typu byl postaven v centru Šumperku, kde stojí dodnes. Postupně bylo těchto domů po celé zemi postaveno několik tisíc. V přízemí se nachází garáž, na vratech jsou typické šikmé průhledy. V patře je kuchyně a obývací pokoj, propojeny jsou velkým oknem; úzký balkon přes celou šířku domu

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Díly (1), (11) až (15),(17),(23) až (28) natřete tmavou šedou barvou kamene, díl (10) - podlahu balkonu zvolenou barvou dlaždic. Ostatní díly včetně zamaskovaného dílu (15) nabarvete barvou budoucí fasády domku. K dílu (15) přilepte z rubové strany díl (16) a k dílu (19) přilepte z rubové strany díl (20). Plexi 0,5mm na zasklení schodiště o rozměru 62x34mm (45x25mm), do kterého jehlou vyryjte rastr odpovídající velikosti luxfer v příslušném měřítku. Plexi ostříhnete na rozměr podle dílu (15).

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: malířskou barvu (např. PRIMALEX), temperové, lihové či syntetické barvy, průhledná fólie na zasklení oken, disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Připravte si kulaté špejle průměru 3mm (pro H0) nebo 2mm (pro velikost TT) - 5 ks délky 35mm (25,5 mm) a natřete je též barvou fasády. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

