



V roce 1872 otevřená Moravskoslezská ústřední dráha (MSCB) si vytvořila typový strážní domek, který později využila i Moravská pohraniční dráha (MGB). Model domku byl zpracován podle typového listu, protože se jich zachovalo už málo, a už vůbec ne v původní podobě. Barevné provedení domku: stěny hladká omítka okrové barvy, podezdívka šedá. Okna umístěna v mělkých výklencích se otevírají ven, dveře se otevírají dovnitř. Okna i dveře jsou natřeny hnědou barvou (šedou nebo zelenou, okna bílá). Střecha krytá břidlicovou čtvercovou krytinou, komíny jsou neomítané.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráňte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál: lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, drát prům. 1,5mm na okapní svody, nůž s odlamovací čepelí nebo skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č.4-6, jemný brusný papír.

Sestava domku: Nejprve do dílů (1), (4) a (3) vlepte parapetní římsy (7). K podlaze (5) postupně přilepte stěny - díly (1)-(4). Je možno podle vlastní úvahy z odřezku kartonku vyrobit a vlepit vnitřní příčku. Do štítů (2) a (4) vlepte zevnitř 6x konce pozednic (8).

Budovu zvenčí oblepte štukováním (11) ve štítech, a pod okrajem střechy z boku díly (12). Zrovna tak oblepte budovu dokola i podezdívkou (13). Budovu zaklopte střechou (9) – ohýbací drážka musí být uvnitř ohybu. Doporučuji ji před ohýbáním mírně navlhčit vodou. POZOR na orientaci otvoru pro komín! Nalepte na vyčnívající konce pozednic (8) jalové krokvice 2x (10). Budova je nyní připravena na barvení. Před barvením budovy zvenčí rohy přelepte utrženým proužkem novinového papíru. Alternativně lze hranu na řezu přetřít – napustit vteřinovým lepidlem, které později zabrání vsáknutí vody z nátěru do kartonu. Poté budovu natřít barvou.

Natírání domku: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky, přechody přes novinový papír v místech vyztužení venkovních rohů a propilovat jehlovým pilníkem event. kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší.

Po finálním nátěru vlepít okna, která jsou dvojitá, špaletová – doporučuji nejprve vlepít do budovy zesílení zdí – špalety (16) kolem oken. Z vnitřní stany vlepít okna (17) nalepené na folii a zvenčí po nalepení na folii a obstříhnutí okna (18), dále podlepit folií a vlepít dveře (15). Půdní okénka (19) jsou jednoduchá.

Nyní přilepte střechu (14) - přehnout, podbíjení z vnitřní strany při okraji natřít šedohnědou barvou, přilepit. Sestavit komín z dílů (20) a (21) a usadit, přilepit hřebenáč (22) a okapy (23), vytvořit okapové svody z drátu 1,5mm (1,0mm).

Domek je možno dovybavit detaily, jako je drážní telefon, konzolí přívodu el., proudu, přenosnými návěstími, hasicím přístrojem apod.

Rozměry modelu: (š x h x v) H0: 67x92x69mm;
TT: 50x68x50mm.

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták
The logo consists of the letters 'KB' in a stylized, intertwined font, followed by the word 'model' in a serif typeface.