

Modell vom Bahnhofsgebäude LVI/H vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen „ŽST Liteň“ - Bauanleitung

KBmodel

LAS 4017 TT
LAS 5017 H0



Das Gebäude des Typenblatts LVI/H vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen ist auf unseren Regionalbahnstrecken nichts ungewöhnliches. Ein Gebäude aus vielen ist auch das Gebäude von der Station Liteň auf der Bahnstrecke 172 Zadní Třebáň – Lochovice. Diese Lokalbahnstrecke wurde im Jahr 1901 gebaut und sie gehört zwischen die Bahnstrecken mit sogenannter Landesgarantie (für die Unterstützung vom Aufbau von den Bahnstrecken in tschechischen Ländern). Aus dem Grunde hatten das entscheidende Wort in der Leitung von der Bahnstrecke die Bewerber von Ort (zwischen den war auch der Grossgrundbesitz Liteň), wegen dem (Grossgrundbesitz) diese Station als eine der wenigen der Totpunkt wurde. Aus diesem Baukasten kann man auch die Gebäude vom gleichen Typ z.B. Bělčice, Brtníky, Budyně, Červené Janovice, Kobyła, Pětipsy, Rataje, Tomíkovice, Trhanov....

Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Die Teile vom Baukasten schneiden Sie aus den Kartonen aus!

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material: Die Tempera-, Alkohol- oder synthetische Farben (schwarz, braun, grün, grau), der Klebstoff Herkules und der Sekundenkleber. Die Hilfsmittel: das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 – 6. Wir empfehlen die Halbeinheiten durchlaufend zu färben, das erleichtert die Endfärbung vom Modell.

Der Zusammenbau vom Gebäude:

- Aus dem Teil (1) schneiden Sie die Innenfüllungen mit den weiteren Teilen aus, färben Sie die Fläche mit den Fliesen;
- In die Teile (3), (4), (6),(7), (8) kleben Sie die Fensterbänke 8x (14), (15) und 3x (16) ein;
- Jetzt setzen Sie auf die Grundplatte (1) das Gebäude aus den Teilen (2), (3), (4), (5), (6), (7) und (8) zusammen und kleben Sie es auf, kleben Sie die Stufe (9) und 6x (10) auf;
- Kleben Sie an das Gebäude rundherum den Sockel (11) auf, Vorsicht auf die Platzierung vom Ausschnitt für die Kellerfenster, an der Stelle von der Veranda ist es nötig den Sockel um die Stärke des Materials von der Grundplatte zu verengen;
- Kleben Sie die Leisten 2x (12) und (13) über die Ecken von den Giebelwänden (3), (4) und (8) auf;
- Passen Sie die Ziergesimse (17), (18), (19), (20), (21) in die bezeichneten Stellen von den Längswänden ein und kleben Sie sie auf;

- Aus der Innenseite von den Giebelwänden kleben Sie die herausragenden Traufenschwellen und die Binderbalken 10x (22) und 3x (23) ein, auf sie passen Sie die tauben Lotwaagen 2x (24) und (25) ein;
- Kleben Sie die Pfosten von der Veranda 2x (28) „Rücken an Rücken“ zusammen und färben Sie sie auf, kleben Sie sie in den Teil (1) in die vorbereiteten Öffnungen ein;
- Decken Sie die Veranda mit dem Dach (29) und mit der Ummantelung des Daches (34);
- Schliessen Sie das Gebäude mit der Dachzudeckung (30) und (31), nach dem Einschleifen von den Übergängen von den Giebelwänden legen Sie „die Dacheindeckung“ (35) und (36);
- Setzen Sie die Schornsteine (32) und (33) zusammen und färben Sie sie auf, kleben Sie sie in das Gebäude ein, die gefärbten Dachfirststeine 2x (37) kleben Sie in das Gebäude ein und zu den Schornsteinen kleben Sie die Dachluken 3x (38) auf;
- In das gefärbte Gebäude kleben Sie die gefärbten Türen (39) und 2x (40) ein;
- Setzen Sie die Fenster zusammen: Färben Sie die Teile (den Aufkleber) mit den Fenstern an und danach applizieren Sie sie erst – 16x (42) auf die durchsichtige Folie, auf sie dann die Teile 16x (43). Komplettieren Sie die Fenster mit der Benutzung vom Spalett 8x (26) zwischen den Fenstern zu zweit in das doppelte Spalettfenster. Komplettieren Sie auch das Fenster von der Toilette 2x (45), 2x (44) und das Spalett (27). Die Kleinfenster vom Dachgeschoss 3x (46) sind einfache Fenster, es reicht sie auf die Folie aufzukleben. Alle Fenster kleben Sie von der Innenseite in das Gebäude ein;
- Biegen Sie die Schornsteinstege 3x (47) um, versteifen Sie sie mit dem Sekundenkleber, färben Sie sie an und passen Sie sie ein;
- Färben Sie die Tafeln an, versehen Sie sie mit den Namen und passen Sie an das Gebäude die Tafeln mit dem Namen von der Bahnstation 3x (48) ein;
- Auf die unteren Ränder vom Dach kleben Sie die gefärbten Dachrinnen auf, zu den Dachrinnen kleben Sie die Regenfallrohren auf, die aus den Teilen 2x (52) und 4x (51) zusammengesetzt sind – die richtige Länge richten Sie mit dem Zuschneiden im Oberteil ein;

Das Bemalen des Gebäudes: Es hat sich die Mischung von der Malerfarbe bewährt, die mit Tönungsfarben oder Temperafarben eingefärbt und mit ein paar Tropfen vom Dispersionskleber vermischt ist. Beim Anstreichen achten Sie darauf, dass die Fugen „im Stuck“ mit der Farbe nicht bedeckt sind, sondern dass sie plastisch bleiben. Nach dem ersten Anstrich empfehlen wir, die Tropfen nachzuschleifen und eventuelle Tropfen in den Ecken von den Fensteröffnungen abzufeilen. Den zweiten Anstrich führen Sie erst nach dem vollständigen Austrocknen vom ersten Anstrich, der zweite Anstrich sollte etwas dünner sein. Was betrifft der Farbausführung vom Gebäude, orientieren Sie sich nach den Fotos von Ihrer Vorlage. Streichen Sie die Treppen mit der Betonfarbe an.

Die Fenster des Modells versehen Sie von der Innenseite mit Gardinen. Das Modell kann man mit weiteren Details wie - beigelegte Deckel von Kellerfenstern, beigelegte Bänke, die Ausleger von der Stromversorgung, weiter z. B. der Münzfernsprecher an der Wand, der Briefkasten, die Abfalleimer, die Aussenbeleuchtung, die Wanduhr, der Sicherungskasten usw. vollenden.

Abmessungen des Modells: (B x T x H) H0 210 x 120 x 85mm
TT 155 x 90 x 62mm

Der Tipp für den Bau: Es hat sich bewährt, die Kanten vom Karton (besonders in den Ecken) vor der Färbung mit dem Sekundenkleber zu tränken, nach dem Aushärten kann man den Karton vorsichtig wie Kunststoff schleifen und dann franst der Karton nicht aus (Im Bedarfsfall das Abschleifen des Überstandes über die Kante).

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von einzelnen Schritten bei dem Zusammenbau des Hauses als konkrete Modellierungstechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm ab, wie das Endprodukt aussehen und wie es detailliert bearbeitet sein wird.

Ich wünsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebäuden und Zubehör schreiben Sie an die E-mail domecky.info@centrum.cz. Die Modelle von weiteren Eisenbahngebäuden, die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im Angebot auf den Webseiten www.kb-model.eu. Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen.