

Modell vom Bahnhofsgebäude LXVI/H vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen



„Bahnhofstation LEDEČKO“ - Bauanleitung



LAS 4044 TT

LAS 5045

LAS 5044 H0 (ohne Veranda) LAS 5045 H0 (mit Veranda)



Das Gebäude des Typenblatts LXVI/H vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen ist die Normalität von der Österreichischen nordwestlichen Bahn ONWB, die der Architekt Unger ausgearbeitet hat – aber nicht für die Hauptbahnstrecken, sondern für die Lokalbahnstrecken. Nach der Verstaatlichung von ONWB hat die Normalität die KkStB übernommen und die Gebäuden nach dieser Zeichnung wurden danach auch fern von dem Netz ONWB (Jemnice und Předměřice – beide Gebäuden ohne Veranda) ausgebaut. Der Landesausschuss des Königreichs Böhmen hat dieses Gebäude vom Typ C in seine Gesamtheit von der Normalität übernommen und er hat dem Gebäude die Nummer LXVI/H zugeteilt. Die Gebäuden nach dieser Zeichnung wurden in den Bahnhöfen Hrochův Týnec, Leděčko, Kolín Lokalbahn, Mšeno und Merklín gebaut.

Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Die Teile vom Baukasten schneiden Sie aus den Kartonen aus!

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material: Die Malerfarbe (z.B. PRIMALEX), Tempera-, Alkohol- oder synthetische Farben, die durchsichtige Folie für die Verglasung der Fenster, der Draht für die Regenfallrohre, der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber. Die Hilfsmittel: das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 – 6.

Der Zusammenbau des Gebäudes:

- Aus dem Teil (1) schneiden Sie die Teile 20x (40), die Schornsteine (41) und die Dachluken (43) aus, aus dem Teil (5) schneiden Sie die Schornsteine (42) aus, aus den Teilen (3) und (4) schneiden Sie die inneren Trennwänden mit den kleinen Teilen aus.
- Aus den Teilen (2), (3), (4), aus der Decke (5) und aus der Wand (6) setzen Sie den Innenteil des Gebäudes zusammen
- Setzen Sie mit dem rechten Gebäudeflügel mit den Teilen (7), (8) und (9) und mit der linken Gebäudeseite mit den Teilen (10), (11) und (12) fort, kleben Sie die Treppe (1A) auf
- Kleben Sie die Gesimse (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) und (20) auf, unter die Gesimse kleben Sie die Leisten (21) und (22) auf
- Über die Ecken von den Wohnflügeln kleben Sie die Leisten im Stock (23) und auch in den Giebeln (24) auf, um die Gebäuden kleben Sie die Sockel (25) und (26) auf
- In die Giebelwände kleben Sie aus der Innenseite den nach aussen herausragenden Binderbalken (28) ein und kleben Sie die Traufschwelle mit den Stützen (27) auf
- Verschiessen Sie den rechten und linken Trakt des Gebäudes mit den Dachverdeckungen 2x (29), dann verschliessen Sie den Mittelteil mit dem Teil (30)
- Färben Sie die tauben Lotwaagen (31) an und kleben Sie sie auf die herausragenden Traufschwelle (27) und auf den Binderbalken (28) auf.
- Färben Sie die Tür 3X (32) an, verglasen Sie sie mit der Folie und kleben Sie sie in das Gebäude ein,
- DIE FENSTER allgemein – auf dem Aufkleber, saubere und schnelle Arbeit:

