

## Bytový dům ÖLEG „TROUBELICE“ - návod ke stavbě



(LAS 4109 TT, LAS 5109 H0)



**Rakouská společnost místních drah** (německy *Österreichische Lokaleisenbahngesellschaft*, zkratka **ÖLEG**) byla privátní železniční společnost v Rakousko-Uhersku zaměřená na výstavbu a provozování místních drah. Postavila a provozovala tyto dráhy na území rakouské části monarchie, převážně pak v Čechách. Na území Čech firma nakonec postavila 350 km místních drah. Společnost byla nakonec zestátněna v roce 1894 na základě zákona schváleného v Říšské radě na konci roku 1893. Při stavbách železničních tratí používala normálie budov tak jako ostatní stavitelé železnic. Na základě jedné z těchto normálií byl zhotoven i tento model – drážní bytový dům v Troubelicích na Olomoucku.

**Přípravné práce:** pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráňte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

**Potřebné pomůcky a materiál:** lihové či syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, nůž s odlamovací čepelí nebo skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6, jemný brusný papír.

**Sestava domku:** doporučuji jednotlivé sestavy v průběhu stavby barvit, poté dobarvovat celek

- na základovou desku (1) postupně nalepit obvodové zdi domku (2), (3), (4) a (5);
- nalepit podokenní parapety (6) a (7);
- nalepit římsy (8), (9) a oboustranně osazené římsy ze středů (10) a jejich krajů (11);
- nalepit lizény (12), šambrány dveří (13) a oken v přízemí 5x (14), v patře 6x (15), v podkroví 4x (16);
- budovu oblepit podezdívkou 4x (17);
- zevnitř budovy vlepit barvené vyčnívající pozednice a vazné trámy 8x (18), přilepit zesílení schodu u vchodu (19), nabarvit barvou betonu;
- vlepit zevnitř budovy špalety oken 11x (20);
- přilepit zvenčí nabarvené jalové krokvice 2x (21);
- domek zaklopit střechou (22) – POZOR – ohýbací drážka musí být uvnitř ohybu, doporučuji ji před ohýbáním mírně navlhčit;
- nabarvit, zasklít a vlepit do budovy vchodové dveře (23);
- okna jsou gravírovaná na samolepce - barvit, nalepit na folii a obstříhnout, díly 11x (24) osadit zvenčí, díly 11x (25) pak zevnitř nalepit na špalety, díly 4x (26) půdní okna ve štítu osazovat zvenčí;
- napasovat a přilepit nabarvenou krytinu střechy (27), barvené hřebenáče (28) a osadit nabarvené okapy 2x (29) a svody dešťové vody 4x (30) sestavené vždy jeden ze dvou zrcadlových kusů tak, aby byly válcové;
- **sestavit komíny:** slepit tělo komínu (32) a 2x (34), na ně přilepit komínovou hlavici (33) a 2x (35), kompletní nabarvený komín vlepit do budovy;
- naohýbat a vlepit ke komínům střešní lávky 2x (36) a k nim vikýře 2x (31);

Domek je možno dovybavit detaily, jako je konzole přívodu el., proudu, hasicím přístrojem, záclonami apod.

**Rozměry modelu:** (š x h x v) H0: 140x150x140mm;  
TT: 101x109x101mm.

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Zde lze také stáhnout i tento návod.*