

Modell des Empfangsgebäudes der Eisenbahnstation "Mšené Lázně" – Bauanleitung



LAS 4020 TT

LAS 5020 H0



Das Gebäude des Typenblatts LVIIb/H vom Landesausschuss des Königreichs Böhmen ist auf den tschechischen regionalen Bahnstrecken nichts außergewöhnliches. Eines von vielen ist auch das Gebäude der Station Mšené-Lázně auf der Bahnstrecke Nr. 096 – Roudnice nad Labem – Straškov – Libochovice. Der Betrieb auf dieser lokalen Bahnstrecke KkStB wurde im Jahr 1900 als unabhängig mit sämtlichem Transport eingeleitet. Heute befindet sich hier nur eine nicht besetzte Haltestelle ohne Bedienung.

Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Die Teile vom Baukasten schneiden Sie aus den Kartonen aus! **Der Baukasten ist nur für die fortgeschrittenen Modellbauer bestimmt!**

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material: Die Tempera-, Alkohol- oder synthetische Farben (schwarz, braun, grün, grau), der Klebstoff Herkules und der Sekundenkleber. Die Hilfsmittel: das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 – 6.

Ich empfehle das Gebäude und seine Teile durchlaufend zu färben, damit vereinfachen Sie den Bau vom Modell.

Der Zusammenbau vom Gebäude:

- Bereiten Sie sich die Umfangswände vom Gebäude vor – kleben Sie in die Teile (3), (4), (6), (7) und (8) die Fensterbänke – Teile 9x (14), (15) und 3x (16) ein;
- Den Teil (1) – die Grundplatte stellen Sie aus 2 Stück zusammen, ich empfehle es in der Verbindung mit dem Kanzleipapier zu unterkleben, setzen Sie das Gebäude zusammen – beginnen Sie mit dem Teil (2), setzen Sie mit den Teilen (3), (4), (5), (6), (7) und (8) fort;
- Vor dem Eingang in den Wohnteil kleben Sie die Stufenverstärkung (9) ein, weiter kleben Sie darauf die Doppelstufe aus den Teilen 2x (10) auf. Die Treppen aus den Teilen (10) kleben Sie auch vor die Tür in den Dienstteil (unter dem Dach von der Veranda) auf;
- Um das Gebäude kleben Sie den Sockel (11) auf – VORSICHT – an der Stelle von der Veranda ist es nötig den Sockel um die Materialstärke so enger zu machen, damit die obere Linie vom Sockel in der Ebene ist, Vorsicht auf die Einpassung an der Stelle von den Kellerfenstern;
- Kleben Sie die Zierrickanten 2x (12) und (13) auf, kleben Sie die waagerechten Simse (17), (18), (19), (20) und (21) ein;

